

MATTVIT AKRYL

För daglig rengöring bör du använda en mjuk svamp eller en handduk tillsammans med ett mildt rengöringsmedel.

OBS! Använd inte rengöringsmedel eller grova putsdukar som riskerar att repa ytan.

För grövre smuts och mindre repor rekommenderar vi att polera bort fläckarna med vit tandkräm. Skulle inte detta hjälpa så kan man använda ett fint sandpapper (kvalitet P1000) för att sedan polera bort fläcken med tandkräm.

Var alltid noga med att skölja av ditt badkar med kallt rent vatten efter rengöring.



nordhem[®]