



SVENSKA

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Får endast kopplas till LightsOn Garden Plug & Play.
- Lampor och kopplingar får ej placeras under vatten.
- Överbelasta inte transformatorn.
- Godkänd för utomhusbruk.
- Får inte anslutas till elnätet när den ligger i förpackningen
- Lamporna är inte utbytbara. Om de är trasiga eller skadade, använd inte produkten och kassera den på ett säkert sätt.

INSTALLATION

- Kontrollera att lampornas totala antal watt inte överskrider din transformators watt-tal. Om så, välj en större transformator.
- Plugga i och dra åt alla kontakterna samt skruva fast skyddshattar på eventuella oanvända kontakter.
- Anslut transformatorn till ett jordat 230V nätuttag.

FELSÖKNING

Om lamporna inte lyser, kontrollera att alla anslutningar/kopplingar är ordentligt åtskruvade och att 12V-kabeln är ansluten till transformatorn.

EL-AVFALL

Uttjänta elprodukter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan ska lämnas till återvinning enligt direktiv 2002/96/EG samt 2006/66/EC.

DANSK

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Dette produkt må kun kobles med andre produkter fra LightsOn Garden Plug & Play.
- Pærerne og koblingerne må ikke bruges i vand.
- Transformatoren må ikke overbelastes.
- Må ikke tilsluttes elnettet, mens den ligger i emballagen.
- Pærerne kan ikke udskiftes. Hvis de er itu eller beskadigede, må produktet ikke anvendes og skal bortskaffes på sikker vis.
- Godkendt til udendørs brug.

INSTALLATION

- Kobl belysningen til transformatoren, alternativt et andet produkt sluttet til systemets transformator.
- Spænd koblingerne til.
- Det samlede antal watt af alle tilkoblede armaturer må ikke overstige transformatorens watt-tal.
- Tilslut transformatoren til netspænding.

FEJLSØGNING

Hvis pærerne ikke lyser, kontroller spændingstilførslen til transformatoren og kontroller at 12V-ledningerne er tilsluttet transformatoren.

EL-AFFALD

Brugte el produkter skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC.

SOUMI

TURVALLISUUSOHJEET

- Saa liittää vain LightsOn Garden Plug & Play -järjestelmään.
- Lamppuja ja liittimiä ei saa sijoittaa veden alle.
- Älä ylikuormita muuntajaa.
- Hyväksytyt ulkoikäyttöön.
- Ei saa kytkeä sähköverkkoon, kun tuote on vielä pakkauksessa.
- Lamppuja ei voi vaihtaa. Jos ne ovat rikki tai vahingoittuneet, älä käytä tuotetta, vaan hävitä se turvallisesti.

ASENNUS

- Varmista, että lamppujen yhteenlaskettu teho (wattimäärä) ei ylitä muuntajasi kapasiteettia. Jos ylittää, käytä suurempaa muuntajaa.
- Kytke ja kiristä kaikki liitännät sekä ruuvaa suojaohjatut käyttämättömiin liittimiin.
- Liitä muuntaja maadoitettuun 230V pistorasiaan.

VIANETSINTÄ

Jos valaisimet eivät syty, tarkista virransyöttö muuntajaan. Tarkista, että matalajännitejohto on yhdistetty muuntajaan.

SÄHKÖJÄTE

Käytettyjä sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana, vaan ne on toimitettava kierrätykseen direktiivien 2002/96/EY ja 2006/66/EY mukaisesti.

NORSK

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Dette produktet kan kun kobles sammen med andre produkter fra LightsOn Garden Plug & Play.
- Lampene og kopplingerne må ikke senkes ned i vann.
- Overbelaste ikke transformatoren.
- Må ikke kobles til strømmettet mens den ligger i emballasjen.
- Pærene kan ikke byttes. Hvis de er ødelagte eller skadet, skal produktet ikke brukes og må kasseres på en sikker måte.
- Godkjent for bruk utendørs.

INSTALLASJON

- Koble belysningen til transformator, alternativt et annet produkt som er koblet til systemets transformator.
- Kontroller at kontakten er korrekt montert.
- Det totale antallet watt i alle tilkoblede armaturer må ikke overstige transformatorens watt-tall.
- Koble transformatoren til nettspenning.

FEILSØKING

Dersom lampene ikke lyser, kontroller strømtilførselen til transformatoren og at lavspenningskabelen er koblet til transformatoren.

EE-AVFALL

Utbrukte elektroniske produkter må ikke kastes med det vanlige husholdningsavfallet, men skal leveres inn til en gjenvinningsstasjon i henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC.



ENGLISH

SAFETY INSTRUCTIONS

- May only be connected to articles from the LightsOn Garden Plug & Play range.
- Lights and connectors may not be placed under water.
- Don't overload the transformer.
- Do not connect to the mains while still in the packaging.
- The bulbs are not replaceable. If they are broken or damaged, do not use the product and dispose of it safely.
- Approved for outdoor use.

INSTALLATION

- Control that the total wattage of your lights don't exceed the watt rating of the transformer. If so, choose a more powerful transformer.
- Connect and firmly tighten all plugs. Add screw caps for unused and exposed connectors.
- Connect the transformer to the mains (230V).

TROUBLE SHOOTING

In case the lights are not working, check that all connectors are tightly screwed and that the 12V cable is connected to the transformer.

ELECTRICAL WASTE

Used up or broken electrical products can not be thrown away in the household rubbish. It must be taken to a recycling station according to EU-directives 2002/96/EC and 2006/66/EC.

FRANCAIS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Uniquement compatible avec les produits LightsOn Garden Plug & Play.
- Ne pas immerger lampes ou connecteurs.
- Ne pas surcharger le transformateur.
- Ne pas brancher si encore dans l'emballage.
- Ampoules non remplaçables. Si endommagées, jeter en toute sécurité.
- Pour usage extérieur.

INSTALLATION

- Vérifier à ce que la puissance électrique totale de vos luminaires ne dépassent pas la puissance nominale du transfo. Sinon, optez pour un transfo plus puissant.
- Raccordez et serrez bien toutes les prises. Ajoutez des bouchons à vis lorsqu'il s'agit de connecteurs exposés et non utilisés. Raccordez le transfo au secteur.

DÉPANNAGE

Dans la mesure où les luminaires ne fonctionnent pas, vérifier à ce que tous les connecteurs soient bien vissés et qu'un câble de 12V soit raccordé au transfo.

DÉCHET ÉLECTRIQUE

Il ne faut pas jeter les articles abîmés ou endommagés dans une ordure ménagère. Il faut les porter plutôt à un centre de recyclage, conformément aux directives 2002/96/EC et 2006/66/EC de l'Union Européenne.

DEUTSCH

SICHERHEITSHINWEISE

- Nur mit Produkten aus der LightsOn Garden Plug & Play Serie verbinden.
- Lampen und Steckverbindungen dürfen nicht unter Wasser liegen.
- Transformator nicht überlasten.
- Nicht an das Stromnetz anschließen, solange das Produkt noch in der Verpackung ist.
- Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar. Bei Defekt oder Beschädigung das Produkt nicht verwenden und sicher entsorgen.
- Für den Außenbereich zugelassen.

MONTAGEANLEITUNG


- Die totale Wattzahl der Lampen die an den Transformator angeschlossen werden, darf die maximale Ausgangskapazität des Transformators nicht überschreiten.
- Die Anschlusskabel der Leuchten anschließen.
- Den Stecker an die Steckdose (230V) anschließen.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn die Lichter nicht funktionieren, sicherstellen dass der Transformator eingesteckt ist und dass alle Anschlüsse fest fixiert sind.

ABFALL

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Siehe EG-Richtlinie 2002/96/EG und 2006/66/EC.



Note: non extendable

To connect multiple Twinky, use splitter cables. See example:

